

# BREŽIČNA SIRENA Vcare HDSJDH - UPORABNIŠKA NAVODILA

## Tip: PH HDSJDH Oznaka: MT PHHDSJDH

Zahvaljujemo se vam za nakup sirene. Je praktična za zaščito stanovanjskih objektov ali javnih objektov. Je dovršen in kakovosten izdelek, ki deluje neodvisno ali v sklopu z brezžičnim alarmnim sistemom. Ob alarmu pobjiskava ter oddaja zvok velike jakosti. Ko se sproži signal, bo alarmirala, zato da bo vsiljivec odšel v paniki. Ima univerzalen izgled, namestitvev je enostavna in je visoko zmogljiva. Sirena je prvenstveno namenjena notranji in zunanji montaži s tem, da ne sme biti izpostavljena direktno zunanjim vplivom (dež, sneg).

Pred namestitvijo prosim skrbno preberite navodila.

### 1. Tehnične podrobnosti:

- Delovanje: DC 12V
- Kodiranje: Learning code – IC 1527
- Razpon delovanja - proženje: DC 6-15V
- Tekoče delovanje: 200mA (DC 12V)
- Stanje pripravljenosti: 6mA
- Temperaturno področje delovanja: od -20°C do + 60°C
- Jakost zvoka: 110 ±3dB (test na razdalji 1 metra)
- SIRENA +/SIRENA sprožilec: pobjiskavanje vsaki 2 sekundi z rdečo lučjo, žvižganje in zvonjenje (trajanje signala in sprožilca).
- LED+/LED sprožilec: rdeča LED luč pobjiskava vsake 3 sekunde v povprečju (trajanje signala in sprožilca).
- Poseganje v napravo (tamper switch): utripajoča luč sveti na vsake 2 sekundi z rdečo LED lučjo, pobjiskava in zvonji (3 min).
- Zunanje napajanje je prekinjeno: luč bo utripala vsaki 2 sekundi, rdeča LED luč in alarmna sirena (najmanj 3 min).
- Baterijsko napajanje: 6V/600mA 4 x 1,5V AA NiCa. Ko je ustrezno napajanje, je zelena LED vključena.
- Domet: na odprtem ≥100 m, v zaprtem prostoru: ≥30– 50 m
- Velikost: 197 x 111,5 x 78 mm

### 2. Namestitvev/delovanje

Pred prvo namestitvijo odprite sireno in sicer tako, da na zadnji strani odvijate tri vijake. Ko odprete pokrov sirene, poiščite rezervno napajanje – akumulatorje sirene, ki se nahajajo pod vezjem.

Priključite akumulatorje na vezje, tako, da spojite priključno vrstico za napajanje akumulatorjev v vhod, ki je označen s +-. Preverite, da rdeča žica sovпада z oznako plus, črna z oznako -. Pri ponovnem sestavljanju bodite pozorni, da vam ob vračanju pokrova tamper stikalo lepo naleže v ležišče.

Sireno na zid pritrdite tako, da v zid izvrtate dve luknji v navpični razdalji 170mm. Privijate vijake z glavo širine 6mm tako, da so od zidu oddaljeni toliko, da sireno lahko nanju čvrsto nataknete.

Sirena deluje tako, da radijski oddajnik Vcare alarmne centrale odda signal, ki proži brezžično sireno. Sirena in oddajnik morata biti predhodno seznanjena.

Sireno in alarmno napravo seznanite na sledeč način. Alarmna centrala in sirena morata predhodno biti priključena na napajanje. Alarmno centralo vklopite v obrambni način delovanja (ARM). Na brezžični sireni poiščete vezje s tipko. Pritisnete kratko na tipko, na vezju se zasveti LED lučka. Pritisnete SOS gumb na daljinskem upravljalniku centrale. Sirena se v kolikor ste jo uspešno povezali odzove s piskom. Preverite uspešnost postopka tako, da sprožite alarm. V kolikor niste uspeli uspešno povezati postopek ponovite.

## **GARANCIJSKA IZJAVA**

### **Izjavljamo:**

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih.
- garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku,
- da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v času, ki ne bo daljši od 45 dni,
- da bomo zagotovili servisne usluge in potrebne nadomestne dele za proizvod vsaj še za trikratno osnovno garancijsko dobo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vrnili protivrednost izdelka.

### **Garancija preneha zaradi:**

- neupoštevanja priloženih navodil ali malomarnega ravnanja z izdelkom.
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba.
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe, če so odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali ser. številke.

### **GARANCIJSKI ROK: 12 mesecev**

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom.

### **Firma, sedež in servis proizvajalca-prodajalca:**

MARVIS TRADE d.o.o., Polica 34b, 1290 Grosuplje tel. 01 4272971, 041 386227, faks 059 97 12 44, e-pošta info@marvis-trade.si

### **Seznam pooblaščenih servisov:**

MARVIS TRADE d.o.o., Polica 34b, 1290 Grosuplje, tel. 01 4272971, 041 386227, faks 059 971244, e-pošta info@marvis-trade.si

Prodajalec, naziv blaga in datum prodaje – izročitve je razviden iz računa, ki je sestavni del garancijskega lista